<u>Wichtig:</u>

Beim Einbau des Splitter Ventils muß unbedingt auf die richtige Einbaurichtung geachtet werden!

Schauen Sie bei ihrem original Ventil, wo der Eingang ist und vergleichen Sie am Splitter ob die Richtung stimmt.

Sollte das Ventil falsch eingebaut werden, funktioniert es nicht richtig.

Die Anschlüsse am Splitter sind zum herausdrehen. Sie sollten also beim Einbau beachten, dass diese fest angezogen sind, da das Ventil sonst Luft ziehen könnte.

Das Ventil lässt sich durch drehen am oberen Kopf verstellen.

Sollte also das Ventil nicht richtig funktionieren, kann es durch diverse Einstellungen richtig eingestellt werden.

Auf diese Punkte sollte geachtet werden.