

Einbauanleitung | Gebrauchsanweisung | Technische Informationen

Benzindruckregler mit Anzeige

Artikelnummer: 1011005, 1011004

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die für den Einbau notwendigen Schritte.

Schäden durch fehlerhaften Einbau oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch unterliegen nicht der Garantie.

Wichtiger Hinweis

Schwarzer Schlauch = Benzinleitung

Gelber Schlauch = Unterdruck (Vakuum)

Bitte die Schläuche <u>nur</u> für die angegeben Anwendungsbereiche benutzen, denn nur dafür wurden sie konzipiert und entwickelt.

Niemals den gelben Schlauch für die Benzinleitung verwenden!



Installation

Der Benzindruckregler kann individuell in die Benzinleitung verbaut werden und staut dort das Benzin auf den gewünschten Druck an.

Das Herausdrehen der Einstellschraube bewirkt eine Verringerung des Drucks, das Hineindrehen eine Erhöhung des Drucks.

